



AUTOMAÇÃO
DE FARÓIS
TOYOTA YARIS

LUX
TY-YA 1.0

TOYOTA YARIS

Características de funcionamento

- Acendimento automático dos faróis ao ligar a ignição
- Desligamento automático dos faróis ao desligar a ignição
- Mantém a originalidade da chave de luz.

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.


TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.



Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515

Pinhais • Paraná • CEP 83.323-123


flexitron.com.br

PASSO 01 Retire o acabamento para ter acesso as conexões


Retire os parafusos conforme indicado.



Localize o módulo original do veículo, e interligue o fio vermelho grosso do produto ao positivo direto.



PASSO 02 Retire o acabamento do volante e efetue as conexões

Retire os parafusos conforme indicado.



Desconecte o conector branco original na saída da chave de luz.

Plugue o conector fêmea do produto ao conector original da chave de luz e vice-versa.

PASSO 03 Retire a soleira da porta do motorista e efetue as conexões

Após retirar a estrutura da soleira da porta do motorista identifique o fio vermelho grosso (sinal da bomba de combustível) e interligue o fio rosa ao produto.

Funcionamento**MODO NORMAL**

Ao dar partida no veículo e após o início da carga da bateria, o LUX TY-YA 1.0 acenderá automaticamente os faróis e lanternas. Caso as lanternas ou faróis sejam acionados através da chave de luz, o LUX TY-YA 1.0 será desativado até a próxima vez que o veículo seja desligado e religado.



PRECISA DE SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426
TIM: (41) 9 9981-8585

VIVO: (41) 9 9239-8585
FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00 |

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426