




interface para

CÂMERA de RÉ

FIC FI-12

FLEXITRON

Características

- **FIAT FASTBACK com tela de 8,4" (2025 em diante)**
- **FIAT PULSE com tela de 8,4" e 10,1" (2022 em diante)**
- Habilita entrada para câmera de ré (compatível com câmera original Mopar)
- Acionamento automático da câmera de ré ao engatar a marcha ré
- Acionamento manual da câmera de ré via tecla do volante
- Acionamento manual da câmera de ré via ícone na galeria de APP original da mídia
- Instalação 100% Plug & Play
- Preserva a garantia de fábrica do sistema original

rev1.0



PRECISA DE
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426 ☎ VIVO: (41) 9 9239-8585 ☎
TIM: (41) 9 9981-8585 ☎ FIXO: (41) 3059-1515 ☎

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: **CLARO (41) 9 8855-7426**

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Jacob Fedalto, 106


Pinhais • Paraná • CEP 83.323-100

flexitron.com.br

Conexões




PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO, VIRE O CELULAR DEIXANDO-O NA HORIZONTAL





Desative a rotação automática de tela

Localize a central multimídia atrás do porta luvas




 O produto deve ser instalado na central multimídia original, localizada atrás do porta luvas. Não necessita desmontar o acabamento do porta luvas.




Vista traseira da Mídia Original

Conexão com a Central Original



Conectar na entrada da câmera de ré original

Chicote da câmera que acompanha o produto para conexão da câmera original



 A CÂMERA NÃO ACOMPANHA O PRODUTO

Programação



Não realize este procedimento em carros com câmera de ré original de fábrica.

Após realizar a instalação completa do produto, siga este procedimento para habilitação da câmera de ré na mídia original.

Fiat FastBack e Pulse com tela de 8,4"

Para realizar a habilitação da câmera de ré na mídia original do FastBack e Pulse com tela de 8,4", siga o seguinte procedimento:



- 1** - Pressione por 20 segundos a tecla "Phone Off " do volante e aguarde a mídia reiniciar.
- 2** - Quando a mídia reiniciar, a habilitação estará concluída.

Tecla Phone Off 

Fiat Pulse com tela de 10,1"

Para realizar a habilitação da câmera de ré na mídia original do Pulse com tela de 10,1", siga o seguinte procedimento:



- 1** - Pressione por 20 segundos a tecla "Voz " do volante e aguarde a mídia reiniciar.
- 2** - Quando a mídia reiniciar, a habilitação estará concluída.

Tecla Voz 



O chassi do veículo será registrado na interface. Será necessário desabilitar o vídeo caso se queira colocar a interface em outro veículo. O procedimento de desabilitação é igual ao de habilitação.

Funcionamento

Câmera de ré habilitada


Com o funcionamento normal da mídia, ao engatar a marcha ré a câmera de ré será mostrada na tela enquanto a marcha ré estiver acionada, e ao desengatar a marcha ré a tela da mídia voltará para o seu funcionamento normal.

Caso queira ativar a câmera de ré (habilitada pelo produto) manualmente, pressione a tecla Phone Off  por 3 segundos.

Para desativar a câmera de ré, pressione por 3 segundos a tecla Phone Off 



Tecla Phone Off 



Após a instalação da Interface de Câmera Flexitron em conjunto com a câmera original Mopar, as GUIAS DINÂMICAS e as opções de ZOOM estarão funcionando normalmente.